



AW Toolbox : toute la puissance des processeurs LiveCore™ au bout de vos doigts !


Exemples de captures d'écran




- Connexion -



- Soft Edge Blending -



- Entrées -



- Logos -



- Mémoires -

Où que vous soyez situé dans la zone de votre événement, vous pouvez désormais configurer et piloter votre processeur avec simple effleurement du doigt.



AW Toolbox en bref

- ▶ Réglage de votre Soft Edge Blending multi-projecteur
- ▶ Rappel de presets ou de Master presets avec transitions seamless
- ▶ Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés et leur miniature dynamique associée
- ▶ Configuration des entrées du processeur (sélection du plug actif, protection HDCP, pattern de test, gel de l'image,...)
- ▶ Configuration des sorties du processeur (HDCP, gamma, pattern de Test,...)
- ▶ Contrôle de la sortie Monitoring
- ▶ Rappel de presets de Monitoring
- ▶ Rappel de presets d'écrans Confidence

Restrictions

AW Toolbox prend en charge les tablettes iPad à partir de la version 7 d'iOS (iPad 2, iPad de 3e génération, iPad de 4e génération, iPad Air, iPad mini 1e génération, iPad mini 2e génération). Les autres périphériques iOS (iPhone, Apple Watch,...) ne sont pas pris en charge.

Pour contrôler la gamme LiveCore™

- ▶ ASC4806 - 4K : Ascender 48 - 4K*
 - ▶ ASC3204 - 4K : Ascender 32 - 4K*
 - ▶ ASC1602 - 4K : Ascender 16 - 4K*
 - ▶ SMX12x4 : SmartMatrix Ultra*
 - ▶ NXT1604 : NeXtage 16*
 - ▶ NXT0802 : NeXtage 08*
- *Les produits non 4K sont aussi supportés.

Outils gratuits sur www.analogway.com

- ▶ **AW Gateway:** Permet jusqu'à 5 connections simultanées à un seul mélangeur Analog Way, ne supportant pas plusieurs contrôleurs nativement.
- ▶ **AW Screen Frame Cutter:** Permet de diviser n'importe quelle grande image en de multiples fonds fixes avec la zone de recouvrement incluse.
- ▶ **AW Editor:** Permet aux utilisateurs de créer et d'éditer n'importe quel fichier EDID standard pour assurer une compatibilité optimale entre les sources et les systèmes d'affichage.
- ▶ **AW Simulator:** Permet de simuler facilement le convertisseur VIO 4K et les processeurs LiveCore™ d'Analog Way sur votre PC ou Mac.

L'application AW Toolbox est disponible sur :

- ▶ iOS App Store : 19.99 € - 19.99 \$ USD

❗ Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable
Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.



Suivez-nous Europe, Moyen-Orient et Africa - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 212 269 1902 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

